

## Verpackungshinweise für den Rückversand

Sehr geehrter Kunde,

damit das Fahrrad wieder unversehrt bei uns eintrifft, beachten Sie bitte unbedingt die folgende Verpackungshinweise:

### Unbedingt beachten:

- ✓ Das Fahrrad muss **100% sauber sein**
- ✓ Es darf **keine Gebrauchsspuren** haben
- ✓ Den Fahrradrahmen mit Zeitungen oder Pappe **vor Kratzer schützen**
- ✓ An den Bauteilen **Schrauben festziehen** (z.B. an den Rädern), sodass diese sich während des Transports nicht lösen
- ✓ **Die Gabel polstern** mit dem Gabelschutz oder Pappe
- ✓ In eine Tüte oder Beutel **alle losen Teile sicher verpacken**

### Unbedingt vermeiden:

- ✗ **Kein Klebeband** auf den Rahmen oder das Fahrrad kleben
- ✗ Den Lenker und den **Vorbau nicht auseinanderschrauben**
- ✗ **Keine Schrauben oder Pedale lose** in den Karton legen
- ✗ **Keinen Unrat** mit in den Karton legen

Wichtig: Nur wenn Sie die genannten Punkte beachten, können wir gewährleisten, dass die Transaktion völlig unkompliziert rückabgewickelt werden kann und Sie den gesamten Betrag erstattet bekommen.

Folgendes Material sollte Sie für die Verpackung bereithalten:

- ✓ Zeitungen oder Pappe
- ✓ Kabelbinder
- ✓ Tüte oder Beutel

## 1.

Befestigen Sie das Vorderrad an der linken Seite des Rahmens. Stellen Sie den Pedalarm in eine aufrechte Position (Bild 1) und schieben Sie die Felge von oben darüber, sodass der Pedalarm zwischen den Speichen sitzt (Bild 2).

Sollte das Fahrrad eine Scheibenbremse besitzen, muss die Scheibenbremse des Vorderrades Richtung Karton gepackt werden.

Schieben Sie zwischen Felge und Rahmen eine dicke Pappe oder eine ganze Zeitung. Sie können auch mehrere Zeitungen verwenden.

Achten Sie dabei besonders darauf, dass die Achsmutter nicht den Rahmen verkratzen kann.

Fixieren Sie das Rad mit zwei Kabelbindern. Die Felge muss sehr fest am Rahmen sitzen.



## 2.

Befestigen Sie nun den Lenker an der soeben befestigten Felge. Wickeln Sie vorab den Lenker in eine Tüte oder Luftpolsterfolie, damit keine Kratzer entstehen können. Nutzen Sie Kabelbinder zum Befestigen. Achten Sie darauf, den Lenker bezüglich der Höhe so zu befestigen, dass dieser weder oben noch unten „übersteht“ und somit beim Versand mit dem Karton in Berührung kommen würde.






3.

Verwenden Sie den mitgelieferten Gabelschutz um die Gabel zu sichern. Ist dieser nicht mehr vorhanden, falten Sie bitte ein Stück Pappe, sodass Sie dieses in die Gabelenden stecken können.

Es ist auch zu empfehlen mit einer Zeitung die Ecke zu polstern, in der die Gabel abgestellt wird. Die Gabel ist so vor Stößen geschützt.



4.


Setzen Sie das Fahrrad in den Karton. Den Sattel, die Pedale und weitere Bauteile legen Sie bitte auf keinen Fall lose in den Karton (da diese sonst verloren gehen oder den Rahmen verkratzen könnten). Bitte wickeln Sie die Bauteile in eine Tüte oder Beutel und verschließen diesen.

Rechts neben dem Hinterrad ist zumeist am meisten Platz im Karton. Dort können Sie die Bauteile verstauen und bestenfalls mit einem weiteren Kabelbinder fixieren. Verschließen Sie den Karton und kleben Sie diesen mit ausreichend Paketband zu.



## Hinweis für Kunden des Bergsteiger Windsor

Bitte schützen Sie unbedingt den Klappmechanismus des Faltrades mit der beiliegenden Polsterung. Diese fixieren Sie am besten mit einem großen (oder zwei kleinen, verbundenen) Kabelbinder(n) an der Front des zusammengeklappten Rads.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Fahrräder bei uns gebündelt angeliefert werden. D.h., eine solche Rücksendung kann bis zu 10 Werktage in Anspruch nehmen.

Vielen Dank!

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Anleitung haben:  
[www.bergsteiger-fahrrad.de/support](http://www.bergsteiger-fahrrad.de/support)