




bergsteiger
KINDERWAGEN

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL

Kinderwagen Nizza



www.bergsteiger-kinderwagen.de

» Wichtige Informationen



Andere Sprachen / other languages:

Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



24 Stunden Bergsteiger-Support:

Sie haben Fragen oder ein
fehlerhaftes Produkt erhalten?

Kontaktieren Sie den Hersteller direkt unter:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Sehr geehrte(r) Kunde(in),

wir gratulieren zu Ihrem neuen Kinderwagen. Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserem Modell viel Freude haben werden.

Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihrem Baby die Welt zu zeigen und der Welt Ihr Baby. Darum sind Sie und Ihr Baby am Wichtigsten für uns! Unsere Kinderwagen vereinen Sicherheit, Komfort und modernes Design, um die Ansprüche, die Sie als moderne Eltern an Kinderwagen stellen, vollkommen zu erfüllen. Wir möchten, dass Sie Ihr neues Familienleben mit allen Freiheiten und derselben Zufriedenheit genießen können, wie Sie es immer gewohnt waren.

Es birgt viele Risiken, wenn Sie den Kinderwagen nicht richtig einsetzen. Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Ihr Kinderwagen wird Ihnen optimale Sicherheit bieten, wenn Sie den Anleitungen wie beschrieben folgen.



Warnhinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinderwagen in Gebrauch nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften Schäden für Ihr Kind oder den Kinderwagen führen.

- ▶ **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ **WARNUNG** – Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- ▶ **WARNUNG** – Verwenden Sie den 5-Punkt-Gurt, sobald Ihr Kind sich selbstständig aufrichten kann.
- ▶ **WARNUNG** – Halten Sie Ihr Kind während des Auf- und Zuklappens vom Kinderwagen fern.
- ▶ **WARNUNG** – Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.
- ▶ **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
- ▶ **WARNUNG** – Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Kinderwagen, bevor Sie Treppen oder Aufzüge benutzen.
- ▶ **WARNUNG** – Dieses Produkt ist nicht als dauerhafter Schlafplatz geeignet.
- ▶ **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt schlafen.
- ▶ **WARNUNG** – Nutzen Sie die vollständig zurückgelehnte Position nur für kurze Schlafphasen.
- ▶ **WARNUNG** – Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes frei bleibt, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

- ▶ **WARNUNG** – Verwenden Sie keine zusätzlichen Matratzen, Kissen oder weichen Einlagen.
- ▶ **WARNUNG** – Die flache Liegeposition ist nicht für längeres Schlafen gedacht.
- ▶ **WARNUNG** – Die Matratze der Babywanne ist ausschließlich so zu verwenden, wie sie geliefert wurde.
- ▶ **WARNUNG** – Entfernen Sie die Verpackung des Kinderwagens, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- ▶ **WARNUNG** – Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
- ▶ **WARNUNG** – Den Kinderwagen nicht auf Treppen oder unebenen Flächen verwenden.
- ▶ **WARNUNG** – Der Sportsitz ist für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet. Für jüngere Kinder ist die Babywanne zu verwenden.
- ▶ **WARNUNG** – Das maximale Benutzergewicht beträgt 15 kg.
- ▶ **WARNUNG** – Maximale Belastungen: Einkaufskorb 3 kg, Flaschenhalter 0,5 kg.
- ▶ **WARNUNG** – Halten Sie den Kinderwagen von offenem Feuer, heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.
- ▶ **WARNUNG** – Legen Sie keine Gegenstände auf die Haube des Kinderwagens.
- ▶ **WARNUNG** – Die Polsterung des Sitzes darf eine Dicke von 25 mm nicht überschreiten.
- ▶ **WARNUNG** – Der Sicherheitsbügel darf nur im Sportsitz verwendet werden und nicht in der Babywanne.
- ▶ **WARNUNG** – Eine Überlastung oder ein fehlerhaftes Zusammenklappen kann den Kinderwagen beschädigen.
- ▶ **WARNUNG** – Verwenden Sie ausschließlich Original Bergsteiger Zubehör und Ersatzteile.
- ▶ **WARNUNG** – Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vollständig eingerastet sind.
- ▶ **WARNUNG** – Für Neugeborene empfehlen wir die Verwendung der vollständig zurückgelehnten Position.
- ▶ **WARNUNG** – Die Feststellbremse muss eingerastet sein, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen oder herausnehmen.
- ▶ **WARNUNG** – Lasten, die an der Rückseite der Rückenlehne befestigt werden, beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile. Beschädigte Bauteile oder gelöste Nähte müssen ersetzt werden.
- ▶ Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- ▶ Dieser Kinderwagen erfüllt die europäische Sicherheitsnorm EN 1888.

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sichere Transport- und Ruhepositionen für kurze Zeiträume bietet. Es ist nicht als Schlafmöbel vorgesehen.



Reinigung

- ▶ Der Außenstoff und der Rahmen sollten mit lauwarmen Wasser und milder Seife gereinigt werden. Benutzen Sie dafür ein weiches Tuch. Den Stoff nicht in der Waschmaschine waschen.
- ▶ Bitte trocknen Sie den Kinderwagen nicht in starkem Sonnenlicht.
- ▶ Falls der Kinderwagen am Strand im Sand benutzt wird, waschen Sie bitte alle Metallteile des Kinderwagens ab, indem Sie diese mit dem Schlauch abspritzen, oder warmes Seifenwasser benutzen. Bitte trocknen Sie den Kinderwagen danach sorgfältig ab.
- ▶ Der Sitzbezug sollte nur von Hand gewaschen werden und die folgenden Anweisungen befolgt werden:



Nur Handwäsche



Nicht chemisch reinigen



In Wasser unter 30°



Nicht bügeln



Kein Bleichmittel (Chlor) verwenden



Nur eine milde Handseife verwenden

WARNUNG: Verwenden Sie keine unverdünnten neutralen Reinigungsmittel, Benzin oder andere organische Lösungsmittel zur Reinigung des Hauptgehäuses. Andernfalls kann das Schäden am Hauptgehäuse verursachen.

» Bergsteiger Nizza



Lieferumfang



- 1 2x Hinterräder
- 2 Einkaufskorb
- 3 Gestell
- 4 Fußabdeckung
- 5 Bremsstange
- 6 Sicherheitsbügel
- 7 2x Vorderräder
- 8 Babywanne/Sportsitz
- 9 Polster
- 10 Verdeck
- 11 Flaschenhalter
- 12 Regencape



Aufbau



- 1 Verdeck
- 2 Sonnenverdeck
- 3 Sicherheitsbügel
- 4 Babywanne/Sportsitz
- 5 2x Vorderräder
- 6 höhenverstellbarer Griff
- 7 Gestell
- 8 Einkaufskorb
- 9 2x Hinterräder




Kinderwagen Installation

de

AUFKLAPPEN DES GESTELLS

Heben Sie die Griffstange an und drücken Sie mit dem Fuß auf den Rahmen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.



EINBAUEN DER BREMSSTANGE

Legen Sie den Rahmen flach auf den Boden und setzen Sie diesen in die Kunststoffverbindung ein bis das Gelenk festsitzt (siehe Abbildung).

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Bremspedal auf der Oberseite befindet.



EIN- UND AUSBAUEN DER HINTERRÄDER

Hinterrad einbauen: Den Rahmen anheben und Hinterradachse in das Loch einsetzen.

Hinterrad ausbauen: Heben Sie den Knopf an, um das Hinterrad zu lösen.



EIN- UND AUSBAUEN DER VORDERRÄDER

Vorderrad einbauen: Den Rahmen anheben und Vorderradachse in das Loch einsetzen.

Vorderrad ausbauen: Drücken Sie den Knopf, um das Vorderrad zu lösen.



INSTALLATION KORB UND 2-IN-1-AUFSATZ


Installieren des Korbs: Ziehen Sie den Reißverschluss zu und schließen Sie den Druckknopf wie unten abgebildet.

Aufsatz einbauen: Stecken Sie die Kunststoffteile des Aufsatzes in das Loch. Drücken Sie den quadratischen Druckknopf, um den Aufsatz herauszunehmen oder zu drehen.



INSTALLATION DES VERDECKS

Legen Sie das Verdeck wie unten abgebildet in den Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss.





Gebrauchsanleitung

EINSTELLEN DER LIEGEPOSITION

Schieben Sie den Kunststoffverschluss nach unten wie abgebildet, um die Liegeposition des Aufsatzes einzustellen. Befestigen Sie die zwei Schnallen wie unten abgebildet, um die Babywanne in den Sportsitz zu verwandeln.



Verstellung der
Sitzposition mit Gurt



Schnalle

EINSTELLEN DER SITZPOSITION

Drücken Sie den runden Knopf wie unten abgebildet, um die Sitzposition einzustellen.

Knopf für Verstellung
der Sitzposition



100 GRAD



145 GRAD



175 GRAD


BENUTZUNG DES 5-PUNKT-SICHERHEITSGURTES

Ziehen Sie die Abdeckung auf den Schultergurt und setzen Sie dann die Schultergurtschnalle in die Gürtelschnalle ein. Setzen Sie danach die Gurtschnalle in das Mittelstück ein (siehe Abbildung).



LÖSEN DES SICHERHEITSGURTES


Drücken Sie den roten Knopf in der Mitte des Mittelstückes, um den Hüftgurt und den Schultergurt entgegengesetzt zu lösen.



SICHERHEITSBÜGEL UND FUSSABDECKUNG EINSETZEN


Setzen Sie den Sicherheitsbügel in den Aufsatz ein. Schließen Sie den Reißverschluss der Fußabdeckung wie in der Abbildung.

ACHTUNG: Der Bügel kann nur in der Sitzposition verwendet werden. Dieser darf nicht als Griffstange für die Babywanne verwendet werden!



ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZSYSTEM


Um ein Wackeln in der Sitz- oder Schlafposition zu verhindern, klemmen Sie den Haken in die Vorrichtung ein. Dies ist jederzeit möglich.



VERDECK UND GRIFF EINSTELLEN

Um das Verdeck zu verstellen, ziehen Sie das Verdeck nach oben oder unten.

Um die Höhe des Griiffs einzustellen, drücken Sie den Knopf am Lenker und bewegen Sie dann den Griff nach oben oder unten.



FALTEN DES KINDERWAGENS

Zum Falten des Kinderwagens halten Sie den ovalen Knopf gedrückt und ziehen Sie dann den Faltnopf an beiden Seiten gleichzeitig nach oben. Danach drücken Sie den Griff des Gestells nach unten bis der Kinderwagen vollständig zusammengeklappt ist.






Pflegehinweise

- ▶ Dieser Kinderwagen erfordert eine konstante Wartung.
- ▶ Das regelmäßige Einsmieren / Einfetten der beweglichen Komponenten / Teile (u.a. Bremse) verlängert die Lebensdauer des Wagens und erleichtert das Zusammen- und Auseinanderklappen.
- ▶ Beschädigte Schrauben oder Gegenstände bitte ersetzen oder reparieren.
- ▶ Überprüfen Sie mit Vorsicht die Bremsanlagen, die Sicherheitsgurte, die Räder, die Verschlussmechanismen, die Sitzfläche und die Klickverschlüsse. Diese müssen sich ständig in einem guten Zustand befinden.
- ▶ Die Bremsenteile, die Räder und die Reifen sind Verschleißteile und müssen im Notfall ersetzt werden.
- ▶ Um das Ausbleichen des Stoffs zu verhindern, vermeiden Sie es, den Kinderwagen in direktem Sonnenlicht abzustellen.
- ▶ Der Wagen darf nicht in Gebrauch genommen werden, falls er nicht richtig funktioniert oder kaputt ist.
- ▶ Wenn das Reifenprofil abgenutzt ist, sollte der Reifen ersetzt werden.
- ▶ Bitte lassen Sie den Kinderwagen niemals bei nassem Wetter draußen stehen
- ▶ Trocknen Sie nasse / feuchte Stellen mit einem sauberen Tuch ab und nutzen Sie ein Multifunktionsspray um das Gestell vor Korrosion zu schützen.



Original Bergsteiger Zubehör

Für Ihren Kinderwagen ist Original Bergsteiger Zubehör erhältlich. Sonnenschirme, Fußsäcke, Kinderwagenlichter u.v.m. finden Sie unter folgendem Link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer



Für Ihren Kinderwagen ist u.a. optional erhältlich:



✓ Fußsäcke




✓ Sonnenschirme



✓ Kinderwagenlichter



✓ Organizer



✓ Adapter



✓ Handwärmer



Original Bergsteiger Ersatzteile

Kinderwagen aus dem Hause Bergsteiger sind äußerst wartungsarm und zeichnen sich durch eine langlebige Qualität aus. Sollte dennoch einmal ein Defekt vorliegen, können Sie jegliche Ersatzteile nachordern. Auch Verschleißteile wie Schläuche oder Reifen können Sie direkt unter folgendem Link erwerben:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile



Für Ihren Kinderwagen sind nahezu jegliche Ersatzteile erhältlich:



✓ Reifen



✓ Schläuche



✓ u.v.m.

Bergsteiger Produkte GmbH
Kielweg 78

49356 Diepholz

Ust-IdNr.: DE 271112506

AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

bergsteiger-kinderwagen.de
[instagram.com/bergsteigerkinderwagen](https://www.instagram.com/bergsteigerkinderwagen)

» Important information



Andere Sprachen / other languages:

Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



24 hour customer service

Problems handling your pram?
Received a faulty product?

Contact our customer service:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Dear customer,

Congratulations on your new pram! We are confident that you will experience many years of joy with our model.

We know exactly how important it is to show the world your baby and for your baby to have a look around. That's why you and your baby are so important to us! Our prams combine safety, comfort and a modern design in order to completely meet your demands as modern parents. We want you to lead your new family life with every liberty and the same amount of satisfaction that you are used to.

Not using the pram properly can entail a considerable amount of risk. So please take the time to read this instruction manual carefully. Your pram will provide you with optimal safety, if you follow the instructions described here.



Warnhinweise

Please read these operating instructions carefully before using the stroller. Failure to follow the instructions may result in serious damage to your child or the baby carriage.

- ▶ WARNING – Never leave your child unattended.
- ▶ WARNING – This product is not suitable for running or skating.
- ▶ WARNING – Use the 5-point harness as soon as your child can sit upright unaided
- ▶ WARNING – Keep your child away from the stroller during folding and unfolding.
- ▶ WARNING – Any load attached to the handle will affect the stability of the stroller.
- ▶ WARNING – Do not allow your child to play with the stroller.
- ▶ WARNING – Remove your child from the stroller before using stairs or elevators.
- ▶ WARNING – This product is not intended for permanent sleeping.
- ▶ WARNING – Do not allow your child to sleep unattended.
- ▶ WARNING – Use the fully reclined position only for short naps.
- ▶ WARNING – Ensure your child's face is always uncovered to avoid the risk of suffocation.

- ▶ WARNING – Do not use additional mattresses, pillows, or soft inserts.
- ▶ WARNING – The flat lying position is not intended for prolonged sleeping.
- ▶ WARNING – The mattress of the carrycot must be used only as supplied.
- ▶ WARNING – Remove the stroller packaging to avoid the risk of suffocation.
- ▶ WARNING – This stroller is intended for only one child.
- ▶ WARNING – Do not use the stroller on stairs or uneven surfaces.
- ▶ WARNING – The sports seat is suitable for children from 6 to 36 months. For younger children, the carrycot must be used.
- ▶ WARNING – The maximum user weight is 15 kg.
- ▶ WARNING – Maximum loads: shopping basket 3 kg, bottle holder 0.5 kg.
- ▶ WARNING – Keep the stroller away from open flames, hot objects, and heat sources.
- ▶ WARNING – Do not place any objects on the stroller hood.
- ▶ WARNING – The seat padding must not exceed a thickness of 25 mm.
- ▶ WARNING – The safety bar may only be used with the sports seat and not with the carrycot.
- ▶ WARNING – Overloading or incorrect folding may damage the stroller.
- ▶ WARNING – Use only original Bergsteiger accessories and spare parts.
- ▶ WARNING – Ensure all locking mechanisms are fully engaged before each use.
- ▶ WARNING – For newborns, we recommend using the fully reclined position.
- ▶ WARNING – The parking brake must be engaged before placing your child in or removing your child from the stroller.
- ▶ WARNING – Loads attached to the back of the seat will impair the stability of the stroller.
- ▶ Check all parts regularly. Damaged components or loose seams must be replaced
- ▶ Keep this manual in a safe place.
- ▶ This stroller complies with the European safety standard EN 1888.

This product is designed to provide safe transport and resting positions for short periods only. It is not intended to function as sleeping furniture.



Reinigung

- ▶ The outer fabric and the frame should be cleaned with lukewarm water and mild soap. Use a soft cloth for this. Do not wash the fabric in a washing machine.
- ▶ Do not dry the stroller in direct strong sunlight.
- ▶ If the stroller is used on the beach or in sand, please rinse all metal parts with a hose or wash them with warm soapy water. Dry the stroller thoroughly afterwards.
- ▶ The seat cover should be hand-washed only and the following instructions should be observed:



Hand wash only



Do not dry clean



In water below 30 degrees



Do not iron



Do not use bleach (chlorine)



Use only a mild hand soap

WARNING: Do not use undiluted, neutral detergents, benzine, or other organic solvents to clean the main body, as this may cause damage to the main body.

» Bergsteiger Nizza



Parts list



- 1 2x Rear wheel
- 2 Bottom basket
- 3 Frame
- 4 Foot cover
- 5 Braking rod
- 6 handrail
- 7 2x Front wheel
- 8 Seat & sleeping basket
- 9 Cushion
- 10 Canopy
- 11 Bottle holder
- 12 Rain cape



Structure



- 1 Canopy
- 2 Sunroof
- 3 Handrail
- 4 Seat & sleeping basket
- 5 2x Front wheel
- 6 Handle bar
- 7 Frame
- 8 Bottom basket
- 9 2x Rear wheel




Stroller installation

en

HOW TO OPEN THE FRAME


Lift up the handle bar and press the frame with foot until hearing a "click" sound.



HOW TO INSTALL THE BRAKING ROD

Put the frame flat on ground and insert the frame into plastic joint as below picture until the wheel joint is stuck.

CAUTION: Make sure that the brake pedal is on top side.



HOW TO INSTALL & REMOVE THE REAR WHEEL

Install rear wheel : Lift up frame, insert rear wheel axis into the hole.


Remove rear wheel: Lift up the button to release rear wheel.



HOW TO INSTALL & REMOVE THE FRONT WHEEL

Install front wheel: Lift up frame, insert front wheel axis into the hole.

Remove front wheel : Press the button to release front wheel



HOW TO INSTALL BOTTOM BASKET & SLEEPING BASKET

Install bottom basket: Zip up the zipper and fasten the snap button as below picture.


Install sleeping basket: Insert the plastic parts of sleeping basket into the hole.

Press the square button to take out sleeping basket.



HOW TO INSTALL CANOPY

Insert the canopy into frame as below picture and zip up the zipper.





HOW TO ADJUST SEAT RECLINING POSITION

Slid the plastic snap as below picture to adjust seat reclining position

Fasten two buckle as below picture to change the sleeping basket into seat



Seat position
adjustment belt



Buckle

HOW TO CHANGE THE SEAT INTO SLEEPING BASKET

Press the round button as below picture to change the seat position.

Seat position
adjustment button



100 DEGREE




145 DEGREE



175 DEGREE



HOW TO USE 5 POINT SAFETY BELT

Put cover on shoulder belt. Insert the shoulder belt buckle into waist belt buckle. Insert the buckle into plastic joint as below picture



HOW TO RELEASE SAFETY BUCKLE


Press down the red button to release the waist belt and shoulder belt and do opposite to take them out.



HOW TO INSTALL HANDRAIL AND FOOT COVER



Insert handrail into basket and zip up the foot cover as below picture.

CAUTION: Handrail can only be used in seat, it should not be used as handle bar for basket.



SHAKING PREVENTION SYSTEM



Whenever you use in seat position or sleeping basket position, put the hook to prevent shaking



HOW TO ADJUST CANOPY AND HANDLE BAR POSITION



Rotate the canopy to adjust canopy position.

Press round button on handle bar to adjust handle bar position.



HOW TO FOLD THE STROLLER

Press the oval button and pull the folding button on both side at same time. Press down the handle bar until stroller beel totally folded.





Care Instructions


- ▶ This stroller requires regular maintenance.
- ▶ Regular lubrication of moving components/parts (including the brake) extends the lifespan of the stroller and makes folding and unfolding easier.
- ▶ Replace or repair damaged screws or parts.
- ▶ Carefully check the braking system, safety harnesses, wheels, locking mechanisms, seat surface, and click fasteners. These must always be in good condition.
- ▶ Brake components, wheels, and tires are wear parts and must be replaced when necessary.
- ▶ To prevent fading of the fabric, avoid leaving the stroller in direct sunlight.
- ▶ Do not use the stroller if it is not functioning properly or is damaged.
- ▶ If the tire tread is worn, the tire should be replaced.
- ▶ Never leave the stroller outside in wet weather. Dry wet or damp areas with a clean cloth and use a multi-purpose spray to protect the frame from corrosion.



Original Bergsteiger accessories

Practical, original Bergsteiger accessories are available for your pram. These have been specially developed for your pram. Find wonderful parasols, matching adapters, warm multi-purpose footmuffs and much more at:

www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer



Following accessories (and much more) are available:



✓ footmuffs




✓ parasols



✓ pram lights



✓ organizer



✓ adapter



✓ handmuffs

+ Original Bergsteiger spare parts

Prams manufactured by Bergsteiger are extremely low-maintenance and are characterized by their quality and durability. Our designs are sturdy and carefully conceived. With the proper care, you will enjoy your pram for a very long time. However, should there be a defect of any kind, you can order the required spare parts. Wear parts such as hoses or tyres can also be purchased directly on the following website: www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile



All required spare parts are available:



✓ tyres



✓ tubes



✓ etc.

Bergsteiger Produkte GmbH
Kielweg 78
49356 Diepholz
Ust-IdNr.: DE 271112506
AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

bergsteiger-kinderwagen.de
[instagram.com/bergsteigerkinderwagen](https://www.instagram.com/bergsteigerkinderwagen)



**KINDERWAGENSETS,
DIE GLÜCKLICH MACHEN.**



www.bergsteiger-kinderwagen.de

