

BMX Fahrrad: Montagehinweise

Informationen zur Montage Ihres Bergsteiger Fahrrads finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenden Hauptanleitung. Bitte machen Sie sich unbedingt damit vertraut.

Insbesondere die unsachgemäße Montage der Pedale (Missachten der Pedalmarkierungen) kann zu Schäden führen.

Unser Montagevideo finden Sie unter: www.bergsteiger-fahrrad.de/support

Vorbau & Rotor-System

Setzen Sie den Lenker ein und montieren Sie die Vorbaukappe. Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben über kreuzfest. Achten Sie dabei insbesondere darauf, kein Gewinde des Vorbaus zu beschädigen. Schrauben Sie bitte die ersten Umdrehung per Hand und nutzen Sie niemals einen Akkuschrauber o.ä.



Nachdem Sie den Lenker angebracht haben, schrauben Sie die Bowdenzüge in die erste Rotorplatte ein. Danach kann das Ende des Bowdenzuges in die zweite Rotorplatte eingehängt werden. Dabei können Sie die zweite Rotorplatte etwas nach oben ziehen. Anhand der Justierschrauben am Bremsgriff und Rotorplatte lässt sich die Bremse einstellen.

Einsetzen des Vorderrades & Montage der Bremse

Ist Ihr Fahrrad mit einer V-Bremse ausgestattet, können Sie das silberne Führungsröhrchen aus dem Bremsarm aushaken, das Vorderrad einsetzen, die Bremsarme zusammendrücken und das Führungsröhrchen (mit etwas Kraft) wieder einhaken.



Ist Ihr Fahrrad mit einer U-Bremse ausgestattet können Sie vor der Montage des Vorderrads die Befestigungsschraube des Bowdenzugs am Bremsarm lösen. Ist das Vorderrad eingesetzt drücken Sie Bremsarme soweit zusammen, dass die Bremsbacken die Felgenflanke gerade nicht berühren (es sollte ungefähr ein Centstück dazwischen passen) und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Pegs

Modellabhängig sind BMX-Pegs im Lieferumfang enthalten. Diese werden auf die Achsenden geschraubt. Anhand der Löcher in den Pegs lassen sich diese (bspw. mit einem Schraubendreher) festdrehen.



Wir wünschen Ihnen allseits gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrem Bergsteiger Fahrrad!