



## Bergsteiger Ohio: Montagehinweise für Ihr BMX-Rad

Informationen zur Montage Ihres BMX-Rades finden Sie in der beiliegenden Hauptanleitung. Kurzfassung: Setzen Sie den Vorderreifen ein (siehe Anleitung S. 20). Lösen Sie die Schrauben der Vorbaukappe, setzen Sie den Lenker ein und ziehen Sie die 4 Schrauben **über kreuz** fest (siehe Anleitung S. 14 u. Abb. rechts). Informationen zur Ausrichtung des Lenkers und Hinweise zur Lagerkopfschraube erhalten Sie ebenfalls in der Hauptanleitung (S. 14). Bitte machen Sie sich unbedingt damit vertraut.

**Wichtige Hinweise zum Anbau der Pedalen finden Sie auf Seite 22. Hierbei unbedingt auf Rechts- / Linksgewinde und Pedalmarkierungen achten! Pedale sind nach einigen Kilometern nachzuziehen!**




Das Einsetzen des Bowdenzuges für die Hinterradbremse gestaltet sich bei einem Freestyle-BMX anders als bei herkömmlichen Fahrrädern. Nachdem Sie den Lenker angebracht haben, schrauben Sie die Bowdenzüge in die erste Rotorplatte ein. Danach kann das Ende des Bowdenzuges in die zweite Rotorplatte eingehangen werden. Dabei können Sie die zweite Rotorplatte etwas nach oben ziehen. Anhand der Justierschrauben am Bremsgriff und Rotorplatte lässt sich die Bremse einstellen



Setzen Sie das Sattelrohr in den Sattel. Stülpen Sie die Sattelklemme über das Rahmenrohr (sofern nicht vormontiert) und führen Sie die Sattelstange ein.



Je nach Modell sind BMX-Pegs im Lieferumfang enthalten. Diese werden auf die beiden Achsen geschraubt. Anhand der Löcher in den Pegs lassen sich diese (bspw. mit einem Schraubendreher) festdrehen.



👍 Wir wünschen Ihnen allseits gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrem BMX-Bike!